

CODURI DE EROARE

Receptor	Android	iOS	Web	Samsung		Tip	Problemă	Descriere / Soluție
S001	A001	P001	W001	C001		INFO	Canalul nu face parte din <oferta>.	alegeți o altă ofertă/ produs „Acest canal nu face parte din oferta dvs.” / „Nu puteți urmări acest canal pentru că vă lipsește {produsul}. Dacă dorîți să activați {produsul}, vă rugăm să sunați la {telefon}”. / "Nu puteți viziona acest canal, deoarece acest canal nu face parte din oferta dvs.
S002	A002	P002	W002	C002		AVERTIZARE	Nu este disponibilă lista de canale	"Lista dumneavoastră de canale este goală"
S003	A003	P003	W003	C003		INFO	Smartcard-ul dumneavoastră nu are dreptul de a vizualiza acest conținut	Reactualizați drepturile pentru smartcard
S004	A004	P004	W004	C004		INFO	Canalul nu poate fi redat în momentul de față	URL dispozitiv greșit (#404)
S005	A005	P005	W005	C005		INFO	Introduceți codul PIN de ghid parental {chan}	Apare fereastra pop-up și trebuie introdus codul PIN pentru ghid parental pentru a putea viziona
S006	A006	P006	W006	C006		INFO	Nu este disponibil pe acest dispozitiv	Nu există URL canal "Canalul selectat nu este disponibil pe acest dispozitiv"
S007	A007	P007	W007	C007		INFO	Chromecast – nu este acceptat	
S008	A008	P008	W008	C008		AVERTIZARE	Chromecast – nu apare URL-ul dispozitivului	
S009	A009	P009	W009	C009		INFO	Vizualizați pe tv – nu sunt disponibile receptoare pentru vizualizare	

S010	A010	P010	W010	C010		INFO	Vizualizați pe tv – decodorul tv nu a fost găsit în rețea	
S011	A011	P011	W011	C011		INFO	Vă rugăm să introduceți seria smartcardului dumneavoastră	Seria smartcardului nu a fost gasita, reintroduceți seria smartcardului.
S012	A012	P012	W012	C012		AVERTIZARE	Acet smartcard nu este comptabil cu TV-ul dumneavoastră	Camlock greșit
S013	A013	P013	W013	C013		AVERTIZARE	Smartcard invalid	Smartcard invalid
S014	A014	P014	W014	C014		AVERTIZARE	STB nu este activat pentru smartcard	Terminalul nu este activat
S015	A015	P015	W015	C015		EROARE	Eroare de STB cu smartcard	Eroare de terminal
S016	A016	P016	W016	C016		AVERTIZARE	Dispozitiv suspect	
S017	A017	P017	W017	C017		INFO	Teletext	Nu apare teletextul din cauza tipului greșit de transmisiune "Această caracteristică nu este acceptată în momentul de față."
S018	A018	P018	W018	C018		INFO	Acet canal nu este disponibil în regiunea dumneavoastră în momentul de față.	Lipsă transmisiune din motiv geografic
S019	A019	P019	W019	C019		INFO	Pick & Mix (s-a atins numărul maxim de canale)	"Ați ales deja {număr} canale. Înainte să mai alegeti un alt canal, trebuie să eliminați unul din listă."
S020	A020	P020	W020	C020		INFO	Pick & Mix (anulare înregistrări programate)	"Înregistrările programate pentru canalele care au fost eliminate din lista dumneavoastră vor fi anulate."
S021	A021	P021	W021	C021		INFO	Pick & Mix	Are loc când parametrul "canpick" este setat pe fals "Puteți să alegeti canale noi din {dată}"
S022	A022	P022	W022	C022		INFO	Pick & Mix	"acest canal nu face parte din lista dumneavoastră de canale Pick & Mix. Mergeți la

								Contul Meu pentru a vă reconfigura 'Canalele Alese'."
S023	A023	P023	W023	C023		EROARE	Eroare Receptor BBX	Receptorul utilizat nu este împerecheat și nu permite redarea. Aceasta este o problemă legată de accesul la servicii și trebuie rezolvată de operator. Trimiteti seria smartcardului pentru soluționare.
S050	A050	P050	W050	C050		EROARE	Eroare dispozitiv înregistrare	Cel mai probabil motiv este că încercați să setați o înregistrare pentru un canal non-dvbs, dar sunt posibile și alte motive, deși este puțin probabil. "A apărut o eroare la încercarea de a seta o înregistrare"
S051	A051	P051	W051	C051		EROARE	Eroare dispozitiv înregistrare – nu este destul spațiu	alegeti o altă ofertă pentru a avea mai mult spațiu / stergeti înregistrări vechi "Puteți înregistra doar o cantitate limitată de canale și programe tv (până la {ore_curente} ore) în cadrul ofertei dumneavoastră curente. Limita de înregistrare de { ore_curente } ore a fost atinsă. Stergeti înregistrările vechi, pentru a putea programa altele noi "
S052	A052	P052	W052	C052		EROARE	Eroare dispozitiv înregistrare – limită suprapunere	"Puteți înregistra doar cu {zile} zile înainte.
S053	A053	P053	W053	C053		INFO	Înregistrarea nu poate fi redată.	"Nu există drepturi de redare pe acest dispozitiv"

S054	A054	P054	W054	C054		INFO	Înregistrarea nu poate fi redată, vă rugăm să actualizați abonamentul	Actualizați oferta pentru a reda înregistrarea "Oferta dvs. curentă nu include redarea înregistrărilor pe acest dispozitiv. Doriți să vă actualizați oferta?" / "Înainte de a putea reda înregistrări pe acest dispozitiv, trebuie să actualizați produsul la {produs}.
S055	A055	P055	W055	C055		EROARE	Înregistrarea instantanee a eșuat / Înregistrarea programată a eșuat	Înregistrarea nu poate fi pornită
S056	A056	P056	W056	C056		EROARE	Eroare de redare, descriere lipsă	"Nu se poate începe înregistrarea din cauza lipsei de informații despre program"
S057	A057	P057	W057	C057		AVERTIZARE	Nu se poate înregistra când televizorul este pus pe Pause TV	"Nu puteti înregistra continut în timp ce televizorul este pe Pause TV
S058	A058	P058	W058	C058		INFO	Ofertă lipsă, pentru înregistrarea canalului	actualizați produsul „Înregistrarea nu este permisă” / „Înainte de a putea înregistra acest canal, trebuie să faceți achiziționat pachetul {produs}.
S059	A059	P059	W059	C059		EROARE	Înregistrarea nu poate fi oprită	"A apărut o eroare când s-a încercat oprirea înregistrării "
S060	A060	P060	W060	C060		INFO	Eroare de înregistrare	"Drepturile de a înregistra acest program nu sunt disponibile"
S061	A061	P061	W061	C061		INFO	Eroare de ștergere	"Înregistrarea nu a fost ștearsă. Vă rugăm să mai încercați o dată."
S062	A062	P062	W062	C062		EROARE	Eroare LPVR	"LPVR nu este acceptat pe acest dispozitiv" / "Nu există memorie LPVR" / "Stocarea

								LPVR necesită formatare" / "Stocarea LPVR nu poate fi utilizată încă" / "Spatiu de înregistrare insuficient pe dispozitivul LPVR"
S064	A064	P064	W064	C064		INFO	Trickplay indisponibil	actualizați oferta „Trickplay este acceptat doar atunci când faceți actualizare la oferta {nume_ofertă}”
S065	A065	P065	W065	C065		EROARE	Formatare memorie LPVR	Eroare de formatare memorie
S066	A066	P066	W066	C066		EROARE	Eroare de înregistrare	Înregistrarea nu a putut fi redată
S067	A067	P067	W067	C067		EROARE	Memoria LPVR necesita formatare	Memoria LPVR necesita formatare
S068	A068	P068	W068	C069		EROARE	Memoria LPVR nu este pregătită pentru înregistrare	Memoria LPVR nu este pregătită pentru înregistrare
S069	A069	P069	W069	C069		INFO	Prea puțin spațiu disponibil pentru memoria LPVR	Prea puțin spațiu disponibil pentru memoria LPVR
S070	A070	P070	W070	C070		INFO	Restricție distribuitor de conținut – înregistrare ștearsă	Datorită restricțiilor furnizorului de conținut, această înregistrare poate fi urmărită doar de {X} ori. S-a atins cantitatea maximă de redări pentru această înregistrare; această înregistrare va fi eliminată
S100	A100	P100	W100	C100		Info	Transmisii simultane	"Ați atins limita maximă de transmisiuni simultane. Opriți transmisiunea pe alte dispozitive, pentru a continua."
S101	A101	P101	W101	C101		AVERTIZARE	Conexiune Ethernet inexistentă	Eroare de conectare "Vă rugăm să verificați dacă aveți conexiune la internet"
S102	A102	P102	W102	C102		INFO	3G nu este permis	
S103	A103	P103	W103	C103		INFO	Wi-Fi nu este permis	

S104	A104	P104	W104	C104		INFO	Geoblocking (#403)	Conținutul nu poate fi redat în roaming
S105	A105	P105	W105	C105		AVERTIZARE	Nepotrivire a stării de detectare a proximității	Utilizatorul nu este în casă
S106	A106	P106	W106	C106		INFO	Starea de detectare a proximității este dezactivată	Nu este setată locația
S107	A107	P107	W107	C107		AVERTIZARE	Lățime de bandă limitată	
S108	A108	P108	W108	C108		AVERTIZARE	Înregistrarea locației pentru detectarea proximității a eșuat	eșec în timpul înregistrării adresei mac a utilizatorului "Înregistrarea locației a eșuat".
S109	A109	P109	W109	C109		AVERTIZARE	Detectarea proximității - nu există posibilitatea de a confirma locația dvs.	"Nu aveți nicio posibilitate să confirmați locația dumneavoastră.
S110	A110	P110	W110	C110		INFO	Offline	"Această caracteristică nu este acceptată în prezent"
S111	A111	P111	W111	C111		INFO	portal online pe receptorul care ar trebui să utilizeze portalul offline	Asigurați-vă că smarcard-ul este introdus corect. Dacă aceasta se întâmplă pentru receptoarele configurate corect după actualizarea unui mediu la 4.5 sau mai recent, verificați setările IDX.
S112	A112	P112	W112	C112		EROARE	Parametri de sesiune nevalizi	Software-ul clientului este învechit sau interzis explicit
S113	A113	P113	W113	C113		EROARE	Dispozitiv necunoscut	Seria sau adresa MAC a dispozitivului este necunoscută în mediu sau nu este furnizată corect
S114	A114	P114	W114	C114		AVERTIZARE	User expirat	Contul de utilizator a expirat, cum ar fi din cauza neplășii
S115	A115	P115	W115	C115		EROARE	Nu s-a putut determina sursa	Dispozitivul nu a putut fi mapat la niciun mediu
S122	A122	P122	W122	C122		EROARE	Stream inaccesibil	Conectivitatea la sursa momentan indisponibila

S123	A123	P123	W123	C123		EROARE	Serviciu temporar indisponibil	Serviciu temporar indisponibil (din cauza problemelor de întreținere sau capacitate)
S130	A130	P130	W130	C130		EROARE	Verificare OTN nereușită	Nu s-a putut verifica statusul OTN al sursei
S131	A131	P131	W131	C131		INFO	OTN nu a fost configurat	Update-urile OTN nu au fost configurate pentru acest dispozitiv
S150	A150	P150	W150	C150		INFO	Nu se poate reda, lipsește <ofertă>	actualizați produsul „Înainte de a putea reda acest videoclip, trebuie să aveți {produs}. Pentru mai multe informații despre {produs}, vă rugăm să sunați la {telefon}.” / "Nu puteți viziona acest videoclip, deoarece vă lipsește produsul necesar. Dacă dorîți mai multe informații despre produsele disponibile, vă rugăm să sunați la {telefon}."
S151	A151	P151	W151	C151		EROARE	Eroare de revizionare	API-ul de revizionare a returnat o eroare "Programul nu poate fi revizionat"
S200	A200	P200	W200	C200		INFO	Nu se poate reda, lipsește din <ofertă>	Actualizați produsul "Înainte de a putea reda acest videoclip, trebuie să aveți {produs}. Pentru mai multe informații despre {produs}, vă rugăm să sunați la {telefon}." / "Nu puteți viziona acest videoclip, deoarece vă lipsește produsul necesar. Dorîți mai multe informații despre disponibilități

S201	A201	P201	W201	C201		INFO	Repornirea nu este acceptată pentru acest program	
S203	A203	P203	W203	C203		INFO	Apăsați pauză pentru a închide poziția minima a buffer-ului	"Nu există suficient spatiu de stocare disponibil pentru a pune pauză în acest moment."
S204	A204	P204	W204	C204		INFO	Încercați să reporniți acest program mai tarziu.	"Programul nu a început încă."
S205	A205	P205	W205	C205		INFO	Încercați să reporniți un program care nu mai poate fi repornit deoarece începutul acestuia se află prea departe în trecut	"Programul nu mai poate fi repornit."
S206	A206	P206	W206	C206		INFO	Un program a fost pornit cu puțin timp în urmă și buffer-ul nu s-a încărcat suficient pentru a permite redarea	" Programul nu poate fi repornit încă. Vă rugăm să mai încercați peste puțin timp."
S207	A207	P207	W207	C207		INFO	Functie Restart indisponibila pentru acest canal	Functie Restart indisponibila pentru acest canal
S208	A208	P208	W208	C208		INFO	Serviciu Restart indisponibil	Repornirea părea posibilă și permisă, dar nu a reușit
S250	A250	P250	W250	C250		INFO	Pause TV nu este acceptată	"PauseTV nu este acceptat pe acest dispozitiv" / "Această caracteristică nu este acceptată în prezent"
S251	A251	P251	W251	C251		AVERTIZARE	Limită atinsă pentru buffer Pauză TV	"Memoria internă și-a atins limita."
S252	A252	P252	W252	C252		INFO	Pause TV derulare la 0	"Ați ajuns la începutul înregistrii. Nu puteti derula mai departe."
S253	A253	P253	W253	C253		EROARE	Eroare de PauzăTV	
S254	A254	P254	W254	C254		INFO	Nu există memorie pentru Pause TV	Nu a fost identificat un dispozitiv de stocare/ Spatiul de stocare este insuficient
S255	A255	P255	W255	C255		AVERTIZARE	Memoria Pause TV nu poate fi accesată deocamdată	Spatiul de stocare trebuie formatat/ Spatiul de stocare este insuficient

S256	A256	P256	W256	C256		INFO	Transmisia aceasta nu poate fi pusă pe pauză	Transmisia nu poate fi pusă pe pauză
S257	A257	P257	W257	C257		INFO	Pause TV în Cloud nu este acceptată pentru acest canal	Pause TV în Cloud este disponibilă numai pentru anumite canale
S258	A258	P258	W258	C258		INFO	Pause TV în Cloud nu este acceptată pentru acest canal	Pause TV în Cloud este disponibilă numai pentru canalele cu funcție restart
S259	A259	P259	W259	C259		INFO	Pause TV în Cloud, oferta lipsă	Pause TV în Cloud este disponibilă numai pentru canalele cu funcție restart
S300	A300	P300	W300	C300		INFO	Casting – nu este disponibil	
S301	A301	P301	W301	C301		AVERTIZARE	Nu sunt configurați proprietari	
S302	A302	P302	W302	C302		INFO	Nu poate fi închiriat pe acest dispozitiv	
S303	A303	P303	W303	C303		INFO	Nu poate fi redat pe acest dispozitiv	
S304	A304	P304	W304	C304		INFO	SVOD lipsește <ofertă> pentru redare	alegeți alt produs „Nu puteți viziona acest videoclip, deoarece vă lipsește produsul necesar. Dacă dorîți mai multe informații despre produsele disponibile, consultați www.focussat.ro ”
S305	A305	P305	W305	C305		AVERTIZARE	Dispozitiv suspect	
S306	A306	P306	W306	C306		INFO	Videoclipul nu poate fi redat	soluție posibilă: pin-ul este incorrect
S307	A307	P307	W307	C307		AVERTIZARE	Licența Nu A Fost Găsită	Ora dispozitivului nu coincide cu ora serverului
S308	A308	P308	W308	C308		EROARE	Eroare Player Necunoscut	"Acest dispozitiv nu poate reda conținutul în acest moment"
S309	A309	P309	W309	C309		INFO	TVOD lipsește <ofertă> pentru redare	"Subscriptia dumneavoastră nu permite închirierea de filme" / "Subscriptia dumneavoastră nu permite

								închirierea de filme de la proprietar"
S320	A320	P320	W320	C320		AVERTIZARE	Parametrul STB.HbbTV.DeepLink egal fals	"Acest conținut HBB nu este disponibil în prezent pe dispozitivul dumneavoastră"
S321	A321	P321	W321	C321		AVERTIZARE	STB nu acceptă middleware Zenterio	"Acest dispozitiv nu acceptă redarea conținutului HBB"
S350	A350	P350	W350	C350		AVERTIZARE	Nu se poate rezolva conflictul	afișat atunci când utilizatorul își exprimă alegerea în ConflictOSD și conflictul nu poate fi rezolvat
S352	A352	P352	W352	C352		INFO	Scanare FST necesară	"Scanarea canalelor prin satelit nu a fost efectuată încă. Ar trebui să fie făcută din Setări."
S353	A353	P353	W353	C353		EROARE	Informații memorie	o listă de stocare a mesajelor de eroare
S354	A354	P354	W354	C354		EROARE	Actualizarea nu a fost instalată	"Actualizarea obligatorie nu a fost instalată"
S355	A355	P355	W355	C355		AVERTIZARE	Nu se poate genera codul pentru imperechere.	Obținerea eșuată (de la server)
S356	A356	P356	W356	C356		AVERTIZARE	(FST) Nu se poate începe scanarea canalelor	Nu se poate începe scanarea automată
S357	A357	P357	W357	C357		AVERTIZARE	(FST) Scanarea canalelor a fost întreruptă	Nu anulați scanarea FST
S358	A358	P358	W358	C358		AVERTIZARE	(FST) Scanarea canalelor nu poate fi încheiată	Nu mai există transpondere de scanat.
S359	A359	P359	W359	C359		AVERTIZARE	(DiSEqC) Nu se poate găsi configurația implicită	Nu s-a putut găsi configurația implicită."
S360	A360	P360	W360	C360		AVERTIZARE	(DiSEqC) Setarea configurației DiSEqC a eșuat	" Setarea configurației DiSEqC a eșuat "
S362	A362	P362	W362	C362		AVERTIZARE	(DiSEqC) Nu se poate începe scanarea automată DiSEqC	Nu se poate începe scanarea automată
S363	A363	P363	W363	C363		AVERTIZARE	Nu s-a putut face resetarea dispozitivului.	Soluție posibilă: revenirea la setările din fabrică nu este acceptată.

S365	A365	P365	W365	C365		INFO	Nu se poate trimite diagnosticul	Salvarea diagnosticului a eșuat
S366	A366	P366	W366	C366		INFO	Nu se poate începe scanarea automată	Scanarea automată a fost anulată
S367	A367	P367	W367	C367		INFO	Nu se poate începe scanarea manuală	Scanarea manuală a fost anulată
S368	A368	P368	W368	C368		INFO	Nu se poate anula această actualizare	Dacă actualizarea este obligatorie, aceasta nu poate fi anulată.
S369	A369	P369	W369	C369		AVERTIZARE	Nu se pot seta cablurile	A apărut o eroare la setarea numărului cablului
S370	A370	P370	W370	C370		Info	Nu mai puteți adăugă liste de canale favorite	Apare când utilizatorul încearcă să adauge prea multe liste de canale favorite "Pentru a crea o nouă listă de canale favorite, trebuie să eliminați una existentă"
S371	A371	P371	W371	C371		INFO	Nu se poate salva	Numele „{nume}” este deja utilizat. Alegeți un alt nume.
S372	A372	P372	W372	C372		INFO	Nu s-a putut elimina dispozitivul	Dispozitivul selectat este blocat la profilul dvs. de utilizator și nu poate fi eliminat
S373	A373	P373	W373	C373		INFO	Prea multi utilizatori	Limita numărului de membri a fost atinsă; nu pot adăuga mai mulți.
S374	A374	P374	W374	C374		INFO	Numele de membru duplicat	Numele ales este deja folosit de un alt membru
S375	A375	P375	W375	C375		INFO	Pictogramă de membru duplicat	Pictograma avatar aleasă este deja utilizată de un alt membru
S400	A400	P400	W400	C400		AVERTIZARE	Nu se poate genera codul de imperechere	Token-ul nu poate fi generat. Probabil din cauza unei configurații proaste
S401	A401	P401	W401	C401		AVERTIZARE	Cuplarea dispozitivului a eșuat	Token-ul este fie invalid, expirat sau nu există

S402	A402	P402	W402	C402		AVERTIZARE	Înregistrarea utilizatorului a eșuat	Nu se poate trimite un email de validare către utilizator
S403	A403	P403	W403	C403		AVERTIZARE	Înregistrarea dispozitivului a eșuat	Nu s-a reușit înregistrarea dispozitivului ca „Utilizator gratuit”
S404	A404	P404	W404	C404		EROARE	Inregistrare esuata utilizator NextGenTel	Inregistrare esuata utilizator NextGenTel
S405	A405	P405	W405	C405		EROARE	Imposibil de afișat progresul înregistrării	Nici un iframe extern care conține progresul înregistrării nu a putut fi afișat, deoarece parametrul SDP care conține adresa URL de bază pentru iframe nu a putut fi obținut sau încărcarea URL-ului a eșuat.
S406	A406	P406	W406	C406		EROARE	Inregistrare dispozitiv esuata	Înregistrarea dispozitivului prin intermediul serviciului web SSO a eșuat din orice motiv (configurare incorectă, nume de utilizator sau parolă incorecte, prea multe dispozitive pentru utilizator etc.)
S407	A407	P407	W407	C407		INFO	Prea multe dispozitive în contul de utilizator	Un dispozitiv nou nu poate fi înregistrat deoarece există prea multe în contul de utilizator. Utilizatorul trebuie să eliminate un alt dispozitiv pentru a continua.
S408	A408	P408	W408	C408		EROARE	Inregistrare utilizator esuata	După logarea SSO cu succes, înregistrarea internă a utilizatorului a eșuat (contul este dezactivat, utilizatorul nu poate fi găsit sau dispozitivul este deja înregistrat)

S450	A450	P450	W450	C450		EROARE	Acces expirat	Conexiunea la aplicație a esuat. Este posibil ca dispozitivul dvs. să fie blocat pe televizor.
S451	A451	P451	W451	C451		EROARE	Eroare de conexiune	A apărut o eroare la conectarea la aplicația Smart TV.
S901	A901	P901	W901	C901		EROARE	Rezoluție esuată	Conținutul selectat nu poate fi urmărit în acest moment
S903	A903	P903	W903	C903		EROARE	Nu se folosește momentan	
S904	A904	P904	W904	C904		EROARE	Eroare internă	
S910	A910	P910	W910	C910		INFO	Ecran negru	Acst program nu are drepturi de difuzare online.
S911	A911	P911	W911	C911		INFO	Nu este acceptat	Conținutul selectat nu poate fi urmărit în acest moment.
S912	A912	P912	W912	C912		EROARE	failedToLoad	Conținutul selectat nu poate fi urmărit în acest moment.
S913	A913	P913	W913	C913		EROARE	notOnPlatform	Canalul selectat nu este disponibil pe dispozitivul folosit.
S916	A916	P916	W916	C916		INFO	cellularIsBlocked	Puteți modifica utilizarea retelei de date mobile preferată din setări.
S918	A918	P918	W918	C918		INFO	notLoggedIn	Logare
S919	A919	P919	W919	C919		INFO	pinProtected	Introduceți codul PIN.
S920	A920	P920	W920	C920		INFO	pinProtectedSTB	Introduceți codul PIN STB.
S922	A922	P922	W922	C922		EROARE	streamNotAvailable	Transmisia nu este disponibilă în acest moment. Vă rugăm să reîncercați mai târziu.
S927	A927	P927	W927	C927		INFO	watchOnTvNoResponseFromSTB	Nu există un răspuns din partea STB
S928	A928	P928	W928	C928		INFO	watchOnTvCannotPlayInStandby	Porniti receptorul/TV-ul
S929	A929	P929	W929	C929		INFO	watchOnTvCannotPlay	Nu s-a putut contacta STB

S931	A931	P931	W931	C931		INFO	recordingAlreadyScheduled	Înregistrarea este programată
S932	A932	P932	W932	C932		INFO	recordingIsBeingProcessed	Înregistrarea este procesată în momentul de față
S934	A934	P934	W934	C934		INFO	adultContentDisallowed	Nu aveți voie să redați conținutul pentru adulți
S935	A935	P935	W935	C935		EROARE	audioRendererError	Conținutul selectat nu poate fi urmărit momentan din cauza problemelor de redare audio; vă rugăm să verificați setările audio sau difuzele conectate
S936	A936	P936	W936	C936		INFO	TrickplayChannelDisallowed	Canalul nu suportă trickplay
S937	A937	P937	W937	C937		INFO	TrickplayAdDisallowed	
S940	A940	P940	W940	C940		INFO	interactiveDeviceMSQUnknown	Eroare necunoscută la comunicarea cu dispozitivul dvs. interactiv
S999	A999	P999	W999	C999		EROARE	Necunoscut	A apărut o eroare necunoscută