

OPTIONAL

KOPPLE DEINEN FERNSEHER MIT DER RECEIVER-FERNBEDIENUNG

Folgende Grundfunktionen sind damit möglich:

1. Ein- und Ausschalten
2. Lautstärke ändern
3. Eingang wählen


So stellst du die Fernbedienung auf deinen Fernseher ein:

1. Schalte den Fernseher ein
2. Drücke die TV-Taste, um die Fernbedienung auf den TV-Modus einzustellen
3. Halte die TV-Taste gedrückt und gib entsprechend deiner Fernseher-Marke den dazugehörigen Code aus der folgenden Liste ein

TV-Marke	Code
Grundig	49, 52, 71
Hitachi	60, 72, 73, 75
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
Panasonic	53, 54, 74, 75
Philips	06, 55, 56, 57
Samsung	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
Sharp	36, 37, 38, 39, 48
Sony	35, 48
Telefunken	67, 73, 75, 76
Thomson	72, 73, 75
Toshiba	47, 48, 49, 50, 51, 52

4. Fertig - ab jetzt kannst du deinen Fernseher durch Drücken der TV-Taste einschalten

Hinweise: Falls mehrere Codes bei deiner TV-Marke angeführt sind, probiere alle Codes nacheinander. Werden die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht, muss der Code neu eingegeben werden.



Tipp: Als HD Austria Kombi Kunde kannst du den Receiver auch mit der HD Austria NOW App von deinem Smartphone und Tablet aus steuern.

FÜR ALLE MEHR-FRAGEN-HABER

Der kostenlose HD Austria Kundenservice ist für dich da unter **0800 80 80 99**. Weitere Informationen findest du auch auf www.hdaustria.at/samsung

Von Experten empfohlen:



Von Experten empfohlen:




Hier findest du deine Receiver-Nummern

AS765

HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt. Sitz: Rue Albert Borschette 2, 1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 148.073, Niederlassungserlaubnis Nr. 00143760/1.

EINFACHE INSTALLATION

SAMSUNG EVO-S SAT-Receiver




HD AUSTRIA
Einfach Mehrsehen

www.hdaustria.at

SCHRITT 1

KABEL EINSTECKEN



- 1. SAT-Kabel:** Verbinde deine Satellitenantenne mithilfe von zwei HD-tauglichen Koaxialkabeln (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2. Fernseher:** Schließe deinen Fernseher mittels HDMI-Kabel an (im Lieferumfang enthalten)
- 3. Internet:** Du kannst ein Modem oder einen Router anschließen, um zusätzliche Internet-Sender und Funktionen wie Sendungen neu starten oder tausende Filme auf Abruf zu nutzen

- 4. USB:** Schließe eine externe Festplatte mit mind. 250 GB Speicher an einen der beiden USB-Ports (vorn oder hinten), um die Aufnahme- und Pause-Funktion zu nutzen
- 5. Strom:** Stecke das Stromkabel ein
- 6. Soundsystem:** Hier kannst du ein externes Soundsystem anschließen

Hinweis: Alternativ lässt sich der Receiver auch über einen Scartadapter (im Lieferumfang enthalten) an HiFi-Anlagen mit Cinchkabel anschließen.

Sicherheitshinweis:

Stelle deinen Receiver nicht in einen geschlossenen oder unzureichend belüfteten Schrank oder direkt auf bzw. unter ein anderes Gerät. Achte auch bitte darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gehäuses nicht zugedeckt sind.

SCHRITT 2

EINSCHALTEN

- Möchtest du zusätzliche Internet-Sender und Funktionen wie Sendungen neu starten oder tausende Filme auf Abruf nutzen, musst du deinen Receiver über ein LAN-Kabel mit deinem Modem oder Router verbinden. Vergewissere dich **VOR** dem Einschalten, ob die Internetverbindung steht.

- Wechsle am Fernseher zum richtigen HDMI-Eingangskanal, z. B. HDMI1


- Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm

Wichtig:

Die SAT-Karte für den Empfang aller HD Austria und ORF-Sender ist bereits im Receiver integriert. Du brauchst keine grüne ORF DIGITAL-SAT-Karte für dieses Gerät.

SCHRITT 3


INSTALLATION



- 1. Sprache wählen:** Empfohlene Menü-Sprache ist „Deutsch Österreich“


- 2. Internetgeschwindigkeit testen:** Wähle „Weiter“, um fortzufahren. Sind interaktive Services wie „Video on Demand“ nicht verfügbar, obwohl eine ausreichende Internetgeschwindigkeit vorhanden ist, wurde das Gerät nicht dafür freigeschaltet. In diesem Fall kontaktiere uns bitte kostenlos unter **0800 80 80 99**.

- 3. Anzahl der SAT-Kabel:** Gib ein, ob ein oder zwei SAT-Kabel angeschlossen sind



- 4. DiSEqC-Konfiguration:** Hier legst du fest, welches Satellitensignal du empfangen möchtest. Mit „Standardkonfiguration“ wählst du die für Österreich empfohlenen Einstellungen (Astra 19,2 an erster Stelle). Mit „Automatische Konfiguration“ werden die Signale automatisch nach der Ausrichtung deiner SAT-Schüssel gereiht. Für eigene Einstellungen wähle „Manuelle Konfiguration“.


- 5. Signaleinstellungen:** Wähle „Gesamter Scan“, um die Signalqualität und -stärke aller verfügbaren Satelliten zu prüfen. Mit „Einfacher Scan“ können einzelne Satellitenpositionen geprüft werden.



- 6. Software-Update:** Hier wird überprüft, ob die aktuellste Software installiert ist. Falls ein Update vorhanden ist, wird die Installation von vorn gestartet.

- 7. Senderliste:** Suche nach allen verfügbaren TV- und Radiosendern

- 8. Jugendschutz-PIN:** zum Ansehen geschützter Inhalte. Die Voreinstellung lautet 1234. Wir empfehlen, diesen Code zu ändern. Das kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt über Menü/Einstellungen/Jugendschutz.



- 9. Einkaufs-PIN:** zum Kaufen kostenpflichtiger Inhalte. Die Voreinstellung lautet 0000. Wir empfehlen, diesen Code zu ändern. Das kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt über Menü/Einstellungen/Einkaufs-PIN.

- 10. Zusammenfassung:** Hier kannst du jeden dieser Schritte einzeln neu starten oder ändern. Mit „Los geht's“ schließt du die Installation ab. Nun dauert es nur wenige Sekunden, bis alles funktioniert.

Tip: Hol mehr aus deinem Fernseher raus, denn mit der HD Austria Kombi gibt's Mehrsehen für daheim und unterwegs. Nach Ablauf einer eventuellen Freiphase kannst du mehr als 80 HD-Sender inkl. ORF HD hier freischalten: www.hdaustria.at/aktivieren oder unter **0800 80 80 99**.