

OPTIONAL

KOPPLE DEINEN FERNSEHER MIT DER REKORDER FERNBEDIENUNG

Folgende Grundfunktionen sind damit möglich:

1. Ein- und Ausschalten
2. Lautstärke ändern
3. Eingang wählen


So stellst du die Fernbedienung auf deinen Fernseher ein:

1. Schalte den Fernseher ein.
2. Halte die OK-Taste und die rote Taste , bis das rote Licht über der TV-Taste zweimal blinkt.
3. Wähle entsprechend deiner Fernseher Marke die dazugehörige Nummer aus der Liste und drücke diese auf der Fernbedienung, bis sich dein Fernseher ausschaltet – z. B. 7 für Samsung.

TV-Marke	Nummer	TV-Marke	Nummer
Grundig	1	Samsung	7
Hitachi	2	Sharp	8
JVC	3	Sony	8
LG	4	TCL	9
Panasonic	5	Thomson	9
Philips	6	Toshiba	0

4. Fertig – ab jetzt kannst du deinen Fernseher durch Drücken der TV-Taste einschalten.

Hinweis: Um die Verbindung zwischen Fernseher und Fernbedienung wieder aufzuheben, drücke 3 Sekunden lang die Tasten „Lautstärke leiser“ und „OK“.



FÜR ALLE MEHRFRAGEN-HABER

Der kostenlose HD Austria Kundenservice ist für dich da unter **0800 80 80 99**. Weitere Informationen findest du auch auf www.hdaustria.at/installation und speziell zum SAT-Rekorder auf www.hdaustria.at/rekorder

Hier findest du deine Rekorder Nummern

AS7818

HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt. Sitz: Rue Albert Borschette 2, 1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 148.073 Niederlassungserlaubnis n° 00143760/1

EINFACHE INSTALLATION

HD Austria SAT-Rekorder MP-201




- Bester Empfang von ORF HD und vielem, vielem mehr
- Schnelle Installation und einfache Bedienung
- Immer dein Lieblingsprogramm genießen
- Festplatte mit 500 GB eingebaut
- Twin Tuner: gleichzeitig fernsehen & anderen Sender aufnehmen
- HDMI-Kabel schon dabei
- Inklusive Online Videothek mit mehr als 4.000 Filmen

HD AUSTRIA
Einfach Mehrsehen

www.hdaustria.at

SCHRITT 1

KABEL EINSTECKEN



WICHTIGE ANSCHLÜSSE

- 1. SAT-Kabel:** Verbinde deine Satellitenantenne mithilfe von zwei HD-tauglichen Koaxialkabeln. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- 2. Fernseher:** Schließe deinen Fernseher mittels HDMI-Kabel an (im Lieferumfang enthalten).
- 3. Internet:** Du kannst ein Modem oder einen Router mittels LAN-Kabel RJ45 (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.
- 4. Strom:** Stecke das Stromkabel ein.

OPTIONALE ANSCHLÜSSE

- 5. IR-Empfänger:** Ein externer Infrarot Empfänger zur Steuerung ohne Sichtverbindung wird hier angeschlossen. Dieser ist im Lieferumfang enthalten.
- 6. USB:** Diese USB-Ports sind nur für Software Updates vorgesehen und ansonsten inaktiv.
- 7. Soundsystem:** Besitzt du externe Lautsprecher, kannst du sie hier anschließen. Die Kabel dafür sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweis: Stelle deinen SAT-Rekorder nicht in einen geschlossenen oder unzureichend belüfteten Schrank oder direkt auf bzw. unter ein anderes Gerät. Achte auch bitte darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gehäuses nicht zugedeckt sind.


SCHRITT 2

EINSCHALTEN

- Möchtest du die Internetfunktionen nutzen, musst du deinen Rekorder über ein LAN-Kabel mit deinem Modem oder Router verbinden. Vergewissere dich VOR dem Einschalten, ob die Internetverbindung steht.
- Schalte deinen SAT-Rekorder am Kippschalter auf der Rückseite ein.
- Wechsle am Fernseher zum richtigen HDMI-Eingangskanal, z. B. HDMI1.
- Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

SCHRITT 3

INSTALLATION



- 1. Sprache wählen:** Empfohlene Menü Sprache ist „Deutsch Österreich“.
- 2. Internetgeschwindigkeit testen:** Wähle „Weiter“, um fortzufahren. Sind interaktive Services wie „Video On Demand“ nicht verfügbar, obwohl eine ausreichende Internetgeschwindigkeit vorhanden ist, wurde das Gerät nicht dafür freigeschaltet. In diesem Fall kontaktiere uns bitte kostenlos unter **0800 80 80 99**.
- 3. DiSEqC-Konfiguration:** Hier legst du fest, welches Satellitensignal du empfangen möchtest. Mit „Standardkonfiguration“ wählst du die für Österreich empfohlenen Einstellungen (Astra 19,2 an erster Stelle). Die Signale werden automatisch nach der Ausrichtung deiner SAT-Schüssel gereiht – für eigene Einstellungen wähle „manuelle Konfiguration“.
- 4. Signaleinstellungen:** Der automatische Scan prüft die Signalqualität und -stärke der verfügbaren Satelliten. Beim manuellen Scan kannst du die Satellitenposition selbst wählen.
- 5. Update:** Hier wird überprüft, ob die aktuellste Software installiert ist.
- 6. Senderliste:** Suche nach allen verfügbaren TV- und Radiosendern.

Wichtig: Die SAT-Karte für den Empfang aller ORF- und HD Austria Sender ist bereits im Rekorder integriert. Du brauchst keine grüne ORF DIGITAL-SAT-Karte für dieses Gerät.



7. Jugendschutz-PIN: zum Ansehen geschützter Inhalte. Die Voreinstellung lautet 1234. Wir empfehlen, diesen Code zu ändern. Das kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt über Menü/Einstellungen/Jugendschutz.

8. Einkaufs-PIN: zum Kaufen kostenpflichtiger Inhalte. Die Voreinstellung lautet 0000. Wir empfehlen, diesen Code zu ändern. Das kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt über Menü/Einstellungen/Einkaufs-PIN.



9. Zusammenfassung: Hier kannst du jeden dieser Schritte einzeln neu starten oder ändern. Mit „Los geht's“ schließt du die Installation ab. Nun dauert es noch ca. eine Minute, bis alles wie gewünscht funktioniert.

Tipp: Nach Ablauf einer eventuellen Freiphase kannst du die Sender von HD Austria und ORF hier freischalten: www.hdaustria.at/aktivieren oder **0800 80 80 99**.

OPTIONAL

SCHLIESSE DEINEN INFRAROT EMPFÄNGER AN

Möchtest du deinen SAT-Rekorder unauffällig hinter einer Wand oder in einem Schrank platzieren, funktioniert das ganz einfach: Steck diesen externen Infrarot Empfänger in den Rekorder und achte darauf, dass du ihn in Sichtweite zu deiner Fernbedienung platzierst.

