



* Kijk jij tv via satelliet? Kijk dan in deze kolom om te zien of de app ondersteund wordt

** Kijk jij tv via satelliet met internet? Kijk dan in deze kolom om te zien of de app ondersteund wordt

*** Kijk jij tv via internet? Kijk dan in deze kolom om te zien of de app ondersteund wordt

[illegible]

[illegible]

Sony	2021	KD-43X82J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X81J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X80J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-85Z9J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-75Z9J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-83A90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65A90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55A90J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X82J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X81J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-85X95J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-75X95J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65X95J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-75X90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-75X92J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-75X94J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-75X93J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65X90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65X92J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65X94J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65X93J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55X90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55X92J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55X94J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55X93J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-50X90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-50X92J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-50X94J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-50X90J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-77A83J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-77A84J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-77A80J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65A80J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65A84J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-65A83J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55A83J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55A80J	✓	✗	✓
Sony	2021	XR-55A84J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-85X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-65X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-55X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-50X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-85X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-65X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-65X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-65X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-55X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-55X89J	✓	✗	✓

Sony	2021	KD-55X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-50X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-50X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-50X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X85J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X89J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-65X80J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-55X80J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-50X80J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-43X80J	✓	✗	✓
Sony	2021	KD-75X81J	✓	✗	✓
Sony	2021	FW-75BZ30J	✓	✗	✓
Sony	2021	FW-65BZ30J	✓	✗	✓
Sony	2021	FW-55BZ30J	✓	✗	✓
Sony	2021	FW-50BZ30J	✓	✗	✓
Sony	2021	FW-43BZ30J	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9288	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9299	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9288	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9299	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9288	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9299	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9077	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9288	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9299	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9296	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9296	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9296	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9296	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9005	✓	✗	✓

Sony	2020	KE-65XH9077	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9288	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9288	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9299	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9299	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-85XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9296	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9296	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-85XH9096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH9005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8005	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85ZH8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75ZH8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85ZH8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85ZH8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75ZH8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75ZH8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH9505	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8096	✓	✗	✓

Sony	2020	KD-49XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A87	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A87	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A87	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A89	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A89	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A89	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-48A9	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8077	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-48A9	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-65XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-55XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-49XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-43XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8077	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH8096	✓	✗	✓

Sony	2020	KE-55XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A87	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A89	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-48A9	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8077	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A85	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-48A9	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55XH8196	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-85XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KD-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-75XH8096	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-55A8	✓	✗	✓
Sony	2020	KE-65XH8096	✓	✗	✓